VERGI SADAM

EESKIRI

Kinnitatud kuupäev
17.08.2026

Sisukord

Üldosa
1. Sadama pidaja ettevõtluse vorm
2. Sadama põhiandmed
3. Sadama tehnilised andmed
4. Sadamaala
5. Keskkonnakaitse nõuetest ja lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud
6. Veesõidukite sadamasse sisenemise, seismise ja sadamast lahkumise korraldus
7. Nõuded sildunud veesõidukitele
8. Veeliikluse korraldamine akvatooriumil
9. Sadamas osutatavad teenused
10. Reisijate teenindamise korraldus sadamas
11. Meditsiiniabi, tuleohutuse ja pääste korraldus

Üldosa

Käesolev sadama eeskiri on koostatud sadamaseaduse § 14 alusel ning kehtestab Vergi sadama maa-alal ja akvatooriumil kehtiva korra. Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile sadamas viibivatele isikutele ja veesõidukitele. Sadama pidaja on MTÜ Vergi Kalandus- ja Jahtklubi. Vergi sadam on väikesadam, mis teenindab kala- ja väikelaevu ning külalisaluseid.

---

1. Sadama pidaja ettevõtluse vorm

Ärinimi
MTÜ VERGI KALANDUS- JA JAHTKLUBI

Registrikood
80332880

---

2. Sadama põhiandmed

Sadama nimi
VERGI SADAM

Sadama kood
EE VER

Ülesanne
Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)

Aadress
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vergi küla, Sadama tee 51, 45404

Telefon
+372 55567349

E-post
lauri@vergisadam.ee

Navigatsiooni periood
01.05 - 31.10

Sadama tööaeg
Navigatsioonihooajal teenindatakse sadamas aluseid ööpäevaringselt 7-el päeval nädalas.
Sadama kontor asub peamaja hotelli/restorani vastuvõtus. Hotell-restoran Wirkes' on avatud aastaringselt.
Juhul kui vastuvõtus puudub teenindaja, võtta ühendust üldtelefonil +372 5556 7349.

Kohaliku aja erinevus UTC-st
Suveajal +3 tundi (märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri viimase pühapäevani) ja talveajal +2 tundi

---

3. Sadama tehnilised andmed

Teenindavate veesõidukite andmed

Kogumahutavus
Alla 500

Suurim pikkus
23,9 m

Suurim laius
10 m

Suurim süvis
2,8 m

Sissesõidutee piirangud

Sissesõidutee väikseim laius
30 m

Sissesõidutee väikseim sügavus EH2000
2,8 m

Kaid

	Pikkus (m)	Sügavus EH2000 (m)
Kai 1 Statsionaarne kai	24 m	2,8 m
Kai 2 Ujuvkai	15 m	2,6 m
Kai 4 Statsionaarne kai	20 m	2,8 m
Kai 5 Statsionaarne kai	10 m	1 m
Kai 6 Ujuvkai	12 m	2,5 m
Kai 7 Ujuvkai	12 m	2,5 m
Külaliskai Ujuvkai	24 m	2,5 m

4. Sadamaala

Põhjalaius
59° 35' 58,150"N

Idapikkus
26° 06' 04,470"E

Maa-ala pindala
19930,44 m²

Akvatooriumi pindala
42701 m²


Maa-ala kirjeldus

Sadama maa-ala asub katastriüksusel 88703:001:0321, pindala 19 930,44 m². Sadama akvatooriumi pindala on 42 701,5 m².

Sadama asukoht

Vergi sadam asub Eesti põhjarannikul Soome lahe ääres, Vergi poolsaare tipus, Lahemaa rahvuspargi territooriumil (Vergi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond)

Sadama skeem



5. Keskkonnakaitse nõuetest ja lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud

Keskkonnakaitse nõuetest ja lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud
Täpsem tegevuskava keskkonna reostuse puhul on kirjeldatud
Vergi Sadama reostustõrje plaanis (punkt 6 ja 7).
Väikelaevadelt vastuvõtmisele kuuluvate laevajäätmete käitlemise kord on kirjeldatud
„Laevaheitmete vastuvõtmise ning käitlemise kavas“ (Lisa 5).
Sadamas ei toimu väikelaevadelt lastijäätmete, ohtlike kaupade vastuvõttu,
käitlemist, hoiustamist ja väljastamist.
Sadamal puuduvad statsionaarsed tõsteseadmed. Tellitavate tõsteseadmete
(mobiilkraanade) töötamise piirangud on toodud vastava seadme tehnilises
dokumentatsioonis

Reostustõrjeplaan
https://www.vergisadam.ee/_files/ugd/f47562_c97b7c8d4fe1404db0c9d6b13081c78b.pdf

Laevajäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kava
https://www.sadamaregister.ee/sadam/1150

6. Veesõidukite sadamasse sisenemise, seismise ja sadamast lahkumise korraldus

Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teavitamise korraldus

Väikelaeva juhil on soovitatav teavitada sadamakaptenit sadamasse saabumisest ja lahkumisest võimalikult varakult ette.
Informatsiooni väikelaeva lähenemisest sadamale või sealt lahkumiseks saab edastada sadamahaldajale telefonil +372 555 67 349 e-posti aadressil lauri@vergisadam.ee, lahkumisel ka peamaja administraatori juures.
Sisenemise kavatsusest teatamisel tuleb edastada järgmised andmed:

- väikelaeva nimi
- orienteeruv saabumise aeg
- väikelaeva pikkus, laius, süvis ja kaal

Paadikoht on võimalik ka broneerida veebilehel vergisadam.ee

Sisenemis- ja väljumisloa andmise korraldus

Sadamasse sisenemiseks ja väljumiseks on vajalik luba sadamahaldajalt, kes annab väikelaevale vajaliku info ja määrab kaikoha (külalisalustele).
Väikelaeva sisenemine ja lahkumine tuleb vormistada Wirkes restoran hotelli administraatori juures või veebilehel wirkes.ee
Sadamast väljumisel tuleb teavitada sadama korrapidajat vähemalt tund enne lahkumist.
Sadamast väljumine on lubatud pärast teenuste eest tasumist ja loa saamist sadamakaptenilt.

Sisenemis- ja lahkumisteatise menetlemise korraldus

Sisenemis- ja väljumisloa saamiseks tuleb esitada järgmised andmed:

- väikelaeva nimi ja tüüp
- lipuriik
- väikelaeva kodusadama/jahtklubi nimi
- lahkumis- ja sihtsadam

Sadama hooajal alaliselt kaikohta omavad alused peavad sisenemis ja lahkumisteatiste täitma vaid eriolukordade (nt. suurvõistlused) puhul ning muul ajal vormistama vastavalt p. väljasõidu ja saabumise Vergi sadama sisse- ja väljasõitude registreerimise raamatus (külalistemaja administraatori letis) või internetis vergisadam.ee

- sisse- ja väljasõidu aeg
- väikelaeva pikkus, laius, süvis ja kaal
- inimeste arv pardal
- väikelaeva juhi nimi ja kontaktandmed

Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsuste ning dokumentide vormistamise korraldus

Väikelaeva lahkumisel kolmandate riikide sadamatesse peab väikelaev enne Eesti territoriaalvetest lahkumist täitma nõutava piiri- ja tolliformaalsused lähimates rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktides. Vergi sadamas on võimalik teha seda väljakutse vormis.

Väikelaevade ja nende meeskonnaliikmete ja reisijate suhtes, kes lahkuvad või saabuvad Vergi sadamasse kolmandasse riiki (mitteSchengeni liikmesriiki) tuleb läbida piirikontroll. Piirikontroll tuleb läbida enne kolmandasse riiki lahkumist või kolmandast riigist saabumist mõnes Schengeni liikmesriigi rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktis. Piirikontrolli teostamisel võetakse aluseks seadusandlikest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.Väikelaeva kapten esitab kontrolli teostavale piirivalveametnikule:
väikelaeval viibivate isikute nimekirja e. munsterrolli kahes eksemplaris, Eesti väikelaeva korral üks eksemplar;
väikelaeval viibivate isikute reisidokumendid;
väikelaeva omandiõiguse tunnistuse. Kui väikelaeva kasutab isik, kes ei ole selle omanik, peab tal kaasas olema omaniku poolt välja antud volikiri, laenutuskviitung või rentimist tõendav dokument. Väikelaeva õigustatud kasutamist võib tõendada ka väikelaeva omaniku poolt allkirjastatud munsterrolliga.
EESTI VABARIIGIS ON PIIRIKONTROLLI TEOSTAMISEKS AVATUD JÄRGMISED PIIRIPUNKTID
https://www.politsei.ee/et/piiripunktid
Vergi piiripunkt, Vergi sadam, Avatud määratud ajal, Väljakutsel +372 619 1260
NB! Schengeni liikmesriikides reisimisel peab olema kaasas kehtiv reisidokument (pass, ID kaart). väljakutsel

Piiripunkt
Piirikontroll väljakutsel

Piiripunkti tööaeg	Piiripunkti kontaktandmed
24h	+372 619 1260

Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja sadamast väljumisel
Informatsiooni väikelaeva lähenemisest sadamale või sealt lahkumiseks saab edastada sadamakaptenile telefonil +372 555 67 349 e-posti aadressil Lauri@vergisadam.ee, lahkumisel ka peamaja administraatori juures.

7. Nõuded sildunud veesõidukitele

Keelud, kohustused, piirangud ning muud tingimused

1. Väikelaev võib sadamas seista üksnes sadama haldaja loal.
2. Sadama haldaja korraldused, mis puudutavad väikelaevade seismist või ümberpaigutamist sadamas on kohustuslikud väikelaeva juhtidele, laevaomanikele, laevameeskonnaliikmetele kui ka ujuvvahendi eest vastutavale isikule.
3. Väikelaevadel on õigus kasutada sadama kaikohti vastavalt sadama eeskirjas sätestatud tingimustele olles eelnevalt tasunud sadama hinnakirjas kehtestatud tasud.
4. Väikelaeval on õigus kasutada vaid talle määratud kaikohta. Omavoliliselt ümberpaigutatud laevad paigutatakse omale kohale tagasi ja laeva omanikult nõutakse ümberhaalamise tasu.
5. Väikelaevade sildumisotsad peavad olema kinnitatud nii, et oleks tagatud ohutu seismine sadamas igasuguse ilmaga ja et laev ei kujutaks endast ohtu teistele laevadele ning sadama rajatistele. Sildumisotsad peavad olema kinnitatud ainult selleks ette nähtud pollarite või aasade külge.
6. Sadama veealal ei ole lubatud kasutada ankrut va. sadama haldaja loal või hädaolukorras.
7. Kai ääres seisval väikelaeval on lubatud kasutada sõukruvide käitamist kõige madalamatel pööretel peamasina ettevalmistamiseks merele minekul ja haalamiseks. Pikemaajaline sõukruvide käitamine ei ole lubatud.
8. Kõikidel sadamas seisvatel väikelaevadel peab olema nõuetekohane märgistus (väikelaevaregistris oleval alusel pardanumber (lisaks võib olla ka nimi), laevaregistris oleval alusel pardanumber või nimi).
9. Väikelaeva juht peab kindlustama ohutu väikelaeva seismise sadamas iga ilmaga, inimeste ohutu väikelaevale peale- ja mahamineku ning seal oleva vara kaitse. Sadam ei kanna mistahes vastutust sadama territooriumil väikelaeva omaniku vara eest ja väikelaeva reisijate tervise/ohutuse eest.
10. Kaldavoolu kasutamine tuleb kooskõlastada sadamakapteniga. Kui tuulekiirus ületab 15 m/s on väikelaeva omanikud kohustatud lülitama kaldavoolu välja.
11. Väikelaevade vette laskmine ja väljatõstmine tuleb kooskõlastada sadama korrapidajaga. Ohutuse eest vastutab väikelaeva omanik või teda esindav isik.
12. Kõikidel väikelaeva kiilplokkidel ja treileritel peab olema väikelaeva nimi või number. Kiilplokid ja treilerid peavad olema puhtad ja värvitud.
13. Kõikidest hüdrotehniliste seadmete ja meremärkide lõhkumise või vigastamise juhtudest tuleb teavitada sadamakaptenit või jahtklubi administratsiooni.
14. Juhul kui väikelaeva seismine sadamas või manööverdamine veealal toob kaasa materjaalset kahju hüdrotehnilistele rajatistele või teistele väikelaevadele, peab selle omanik need korvama kahjustatud väikelaeva omaniku või sadamapidaja nõudmisel.
15. Märgates tekkinud või tekkida võivaid kahjustusi ja vigu ujuvsillal, teistel sadama rajatistel või naaberalustel (otsad või puri lahti, vender pole õiges kohas, sild või detailid purunenud vms) likvideerib võimalusel seda märganud isik ja teatab sellest koheselt sadamakaptenile.
16. Kais seisvatel jahtidel peab seisevtaglas ning pakitud (rullitud) purjed olema kinnitatud turvaliselt ja sellisel moel, et nad ei tekitaks liigset müra.
17. Sadamas on keelatud:
    väikelaevade ümberpaigutamine ning veest välja (vette) tõstmine mobiilse kraanaga ilma sadamakapteni loata;
    heita või pumbata üle parda reo- või naftasaadusi sisaldavat vett;
    pesta laeva (tanke, tekke ja tekiehitusi) juhul, kui pesuvesi reostab sadama veeala (sisaldab õli või muid keskkonnale kahjulikke aineid);
    väikelaeva omavoliline elektrivõrku lülitamine;

väikelaeva WC kasutamine, kui puudub fekaalvee kogumise paak;
WC-de ja septiktankide tühjendamine sadamaalal;
kanistrite, õli ja kütuse vaatide ja muu isikliku vara hoidmine kail;
jäätmete paigaldamine mujale kui selleks ettenähtud konteinerisse; väikelaeva omaniku, kapteni või neid asendava isiku loata väikelaevale minek;
pidada väikelaevas vaktsineerimata loomi ja jätta loomi väikelaeva või
sadama territooriumil järelvalveta;
kuulata väikelaeval valju muusikat või käituda teisi inimesi häirivalt,
öörahu sadamas on alates 23.00 kuni 08.00;
ujuda sadama veealal;
jätta alaealisi lapsi sadamaalale järelvalveta.

18. Sadam pakub oma terriooriumil olevat kaikohta hinnakirjas fikseeritud tasu eest väikelaevale vajalike teenuste tarbimiseks, kuid ei sõlmi hoiulepingut väikelaeva ega sellel olevate asjade hoidmiseks ning ei vastuta väikelaeva ega väikelaeval paikneva vara eest. Sadama pidaja ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida sadamaalal ja akvatooriumil varguste, loodus- või tuleõnnetuse jms tagajärjel.
19. Sadama haldajal on õigus esitada väikelaevale laevaliiklust puudutavaid erinõudeid, keelata väikelaevade sadamasse sisse- ja väljasõitu.
20. Muu olmeprügi panna selleks ettenähtud prügikastidesse või konteineritesse. Jälgida märgistusi ja sorteerida prügi vastavalt.
21. Veesõiduki mistahes transport sadama territooriumil toimub veesõiduki omaniku järelevalve all ja vastustusel või omaniku kirjalikul loal. Ohutuse tagamiseks on sadamakaptenil õigus veesõiduk ilma omaniku nõusolekuta sadama territooriumil ümber paigutada. Võimalusel informeerib sadamakapten veesõiduki ümberpaigutamisest selle omanikku. Sadama pidaja ei vastuta veesõiduki sadama territooriumil transportimisel, hoiustamisel ja ümberpaigutamisel tekkida võivate kahjude eest.

Sildunud veesõidukite sise- ja tekitööde, müra ja jäätmeid tekitavate tööde teostamise, keevitustööde, lahtise tulega tööde, pardataguste tööde, paatide ja parvede veeskamise, ballasti pumpamise ja tankide pesemise ning peamasina remondi korraldus

22. Väikelaeva omanik on kohustatud kooskõlastama sadamakapteniga tööd, mis tekitavad suurt müra ja prahti. Kevadisel
väikelaeva veealuse osa puhastamisel vanast mürkvärvist ja uue värviga katmisel peab selle omanik tagama sadama
territooriumi puhtuse ja keskkonna ohutuse. Nimetatud töödeks tuleb kasutada ainult selleks ette nähtud kohta. Töödeks kasutatava ala pind tuleb katta kilega.
23. Keevitus- või muud tuleohtlikud tööd väikelaevades ja sadama territooriumil on lubatud sadama haldaja loal. Loa
saamisel tuleb tööde alustamisest ja lõpetamisest teavitada sadama haldajat.
24. Pardatagustest töödest tuleb informeerida sadamakaptenit ja võtta tarvitusele abinõud, et garanteeritakse sadama
veeala puhtuse säilimine.

Tuukritööde võimalus

Ei

8. Veeliikluse korraldamine akvatooriumil

Veesõidukitele esitatavad nõuded sadama akvatooriumil liiklemisel normaal- ja eritingimustes, manööverdamisel ja ümberpaigutamisel

31. Sadama veealal liiklemisel ja manööverdamisel peab väikelaevalaeva juht valima sellise kiiruse, et ei tekiks ahtrilainet
    ja et väikelaev säilitab juhitavuse rooli abil. Kiirusepiirang sadamaalal on 3 sõlme.
32. Liiklemine või manööverdamine peab olema ohutu nii väikelaevale endale kui ka teistele veealal asuvatele
    väikelaevadele, samuti sadama rajatistele.
33. Väikelaeva rooli-, ankru, ja haalamisseadmed peavad olema töökorras ja kasutamiseks valmis.
34. Olenevalt ilmastikutingimustest võib veetase sadamas erineda arvestuslikust Amsterdami nullnivoost.
35. Väikelaeva või muu veesõidukiga sadama veealal liigeldes kehtivad "Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise
    reeglid".
36. Väikelaevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva eelistus, v.a. juhul kui tegu on hädaolukorraga.
37. Väikelaevade ümberpaigutamine sadama veealal on lubatud üksnes sadamakapteni loal.
38. Sadama veealal on keelatud vigursõit ning igasugused pukseerimised lõbusõidu eesmärgil.
39. Sadama veealal liiklemine jettidega on lubatud ainult sadamakapteni loal.
    30.Sadama veealal liiklevad väikelaevad peavad olema registreeritud vastavalt kehtivale seadusandlusele ning nende
    juhid peavad omama kehtivat juhitunnistust.

Sildumise korraldus

35. Sadama hooajal alaliselt kaikohta omavad alused silduvad sadamapidaja poolt ettenähtud kohas. Eriolukordadel (tugev
    tuul) ja eelnevalt sadamakapteniga kooskõlastatult võib silduda sadama varjulisemate kaide äärde.
36. Sadamas kaikohta püsivalt mitte omavatele väikelaevadele (külalisalused) määrab sildumiskoha sadamakapten.
37. Sildumis- ja poiotsad tuleb kinnitada ja vendrid kohale asetada nii, et ohutu seismine oleks tagatud iga ilmaga.

Pukseerimise korraldus

puudub

Jääoludes liiklemise ja jäämurdja tellimise korraldus

puudub

Erinõuded sõltuvalt veesõiduki klassist ja laadungi iseloomust

Ujuvkaidel on öisel ajal alates kell 00.00 kuni 08.00 võõrastel viibimine keelatud. Märgitud ajal ujuvkaidele mineku
vajadusest tuleb teavitada jahtklubi administraatorit. Mitteteavitamise korral võib administraator kutsuda

välja
turvaettevõte kontrolli, väljakutse tasu kannab kehtestatud korra rikkuja.

---

9. Sadamas osutatavad teenused

Sadamas osutatakse järgmiseid sadama põhiteenuseid

Liik	Teenuse osutaja
Veesõiduki sildumise võimaldamine	MTÜ VERGI KALANDUS- JA JAHTKLUBI 80332880, lauri@vergisadam.ee, +372 55567349 Kirjeldus -

Sadamas osutatakse järgmiseid lisateenuseid

Liik	Teenuse osutaja
Elekter	Kirjeldus -
Internetiühenduse kasutamine	Kirjeldus -
Jalgrataste laenutamine	Kirjeldus -
Joogivesi	Kirjeldus - Kogus: 3m
Kohvik/Restoran	Kirjeldus -
Parkla	Kirjeldus -
Slipi kasutamise võimaldamine	Kirjeldus -
WC	Kirjeldus -
Prügivastuvõtt	Kirjeldus -
Sauna kasutamise võimaldamine	Kirjeldus -
Pesemisvõimaluste pakkumine	Kirjeldus Dušid ja pesemisvõimalused sadama teenindushoones

Laeva ühendamise võimalus sidesüsteemiga
Jah

Laeva ühendamise võimalus energiasüsteemidega
Jah

10. Reisijate teenindamise korraldus sadamas

Laevale ja laevalt mahamineku korraldus

Sadam ei osuta reisijatele teenuseid

Piletimüügi korraldus

Sadam ei osuta reisijatele teenuseid

Ohutusnõuded

Vergi Sadam reisijaid ei teeninda. Küll on lubatud aluste omanikel pakkuda jahireise merele. Vergi Sadam ei võta
vastutust sõitjate ohutuse ja vastava juhendamise eest, selle eest vastutab konkreetse aluse juht.

Teenused reisijatele

Sadam ei osuta reisijatele teenuseid

---

11. Meditsiiniabi, tuleohutuse ja pääste korraldus

Meditsiinivahendite olemasolu
Jah

Tuleohutusnõuded sadamas seisvatel veesõidukitel
Tuleohutuse tagamine sadama territooriumil, hoonetes ja rajatistes on sätestatud Vergi peamaja üldise tuleohutusjuhendiga, millega saab tutvuda peamaja vastuvõttus.
Tuletööde läbiviimine sadama territooriumil on lubatud sadamakapteni loal.
Keelatud on risustada juurdepääsuteid, mis viivad sadamas seisvate väikelaevade, tuletõrjeinventari ja varustuse
juurde.
Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades.

Tuleohutusvahendite paiknemine
Sadama kaid on varustatud päästepostidega (päästerõngas viskeliiniga, redel, pootshaak, tulekustuti), mis on nähtaval
kohal ja neile on tagatud juurdepääs.
Hädaolukordades on kõik tulekustutid, päästevahendid ja esmaabivahendid kõikidele sadama territooriumil viibivatele
isikutele kasutamiseks.
Esmased tulekustutusvahendid asuvad sadama territooriumil ja rajatistes hästi nähtavates kohtades ning on vastavalt
tähistatud.

Hädaabinumber
112

Valveteenus
Jah

Valveteenuse kontakt
Wirkes OÜ 112 55567349