

KURKSE SADAM
EESKIRI

Kinnitatud kuupäev
07.04.2025

1. Sadama pidaja ettevõtluse vorm

Üldosa

-

Ärinimi	Registrikood
Kurkse Sadam OÜ	10701985

2. Sadama põhiandmed

Sadama nimi	Sadama kood
KURKSE SADAM	EE KKE

Ülesanne

Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)

Navigatsiooni periood	Sadama tööaeg
01.04 - 30.11	6.00-23.00, 7 päeva nädalas alates 01.mai kuni 01.november.

Kohaliku aja erinevus UTC-st

Suveajal +3 tundi (märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri viimase pühapäevani) ja talveajal +2 tundi

Kontakt

Aadress

Harju maakond, Lääne-Harju vald, Kurkse küla, Sadama, 76017

Telefon	E-post
+372 5036425	disanta66@gmail.com

3. Sadama tehnilised andmed

Teenindavate veesõidukite andmed

Kogumahutavus

Alla 500

Suurim pikkus

10 m

Suurim laius

2,5 m

Suurim süvis

1,2 m

Sissesõidutee piirangud

Sissesõidutee väikseim laius

25 m

Sissesõidutee väikseim sügavus

EH2000

1,3 m

Kaid

	Pikkus (m)	Sügavus EH2000 (m)
Kai nr 1 Statsionaarne kai	82,3 m	0,4 m
Kai nr 2 Statsionaarne kai	33 m	0,7 m
Kai nr 3 Statsionaarne kai	33 m	0,9 m
Kai nr 4 Statsionaarne kai	79 m	1 m
Kai nr 5 Statsionaarne kai	25 m	1,2 m

4. Sadamaala

Sadama asukoht

Kurkse paadisadam asub Eesti põhjarannikul, Pühajõe suudmeala

Maa-ala kirjeldus

-

Maa-ala pindala

35620,68m²

Akvatooriumi pindala

54923m²

Sadama skeem

-

Kaldajoone punkt

Põhjalaius

59° 17' 18,540"N

Idapikkus

24° 01' 19,920"E

5. Keskkonnakaitse nõuetest ja lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud

Keskkonnakaitse nõuetest ja lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud

Puuduvad

Reostustõrjeplaan

<https://www.sadamaregister.ee/sadam/303>

Laevajäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kava

-

6. Veesõidukite sadamasse sisenemise, seismise ja sadamast lahkumise korraldus

Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teavitamise korraldus

Väikelaevad, mille kodusamamaks on Kurkse sadam, sisenemis- ja väljumisluba ei vaja.

Külalaisalused peavad võtma ühendust sadamakapteniga.

Sisenemis- ja väljumisloa andmise korraldus

Sadamakapten annab vastava loa.

Sisenemis- ja lahkumisteatise menetlemise korraldus

- Väikelaeva nimi ja tüüp
- väikelaeva pikkus, laius, süvis
- saabumise ja lahkumise aeg
- väikelaevajuhi nimi ja kontaktandmed

Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsuste ning dokumentide vormistamise korraldus

-

Piiripunkt

Puudub

Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja sadamast väljumisel

-
-

7. Nõuded sildunud veesõidukitele

Keelud, kohustused, piirangud ning muud tingimused

Sadamas seismisel on keelatud:

-heita või pumbata üle poorti fekaali- ja naftasaadusi sisaldavat vett

- hoida sadama territooriumil kütust mahutites või kütuse alt vabanenud taarat.
- heita kaile või vette prahti, majapidamis- ja tööstuslikke jäätmeid
- katsetada peamasinat sisselülitatud sõukruviga
 - ujuda sadama veealal
 - lasta vette paate, parvi ilma sadama järelvalve loata
- võtta loata sadama süsteemist elektrienergiat
- laadida kaile varustust ilma sadama järelvalve loata
- viibida ebakaines olekus või narkouimas laeval või sadama territooriumil
- pidada laevas registreerimata ja vaktsineerimata loomi
- NB vastutus laeva ohutu seismise eest sadamas lasub laeva kaptenil.

Sildunud veesõidukite sise- ja tekitööde, müra ja jäätmeid tekitavate tööde teostamise, keevitustööde, lahtise tulega tööde, pardataguste tööde, paatide ja parvede veeskamise, ballasti pumpamise ja tankide pesemise ning peamasina remondi korraldus

Kokkuleppel sadamakapteniga.

Tuukritööde võimalus

Ei

8. Veeliikluse korraldamine akvatooriumil

Veesõidukitele esitatavad nõuded sadama akvatooriumil liiklemisel normaal- ja eritingimustes, manööverdamisel ja ümberpaigutamisel

1. Manööverdamisel sadama veealal kehtivad "Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise reeglid.
"Laeva kiirus sadamas peab olema minimaalne, et laev säilitaks juhitavuse.
2. Laevade manööverdamisel ja ümberpaigutamisel sadamas eritingimustes: udu, tugev tuul, jää teo statakse sadama kapteni korraldusel.
Kui laevameeskonda ei ole kohal siis 2 tunnise etteteatamise ajaga.
3. Manööverdada sadama veealal võib üks laev korraga.

Sildumise korraldus

Sadamasse saabunud laevad peavad seisma sadama administratsiooni poolt näidatud kohas.

Pukseerimise korraldus

Sadamakapteniga kokku leppida

Jääloludes liiklemise ja jäämurdja tellimise korraldus

Puudub

Erinõuded sõltuvalt veesõiduki klassist ja laadungi iseloomust

Puuduvad

9. Sadamas osutatavad teenused

Sadamas osutatakse järgmiseid sadama põhiteenuseid

Liik	Teenuse osutaja
Veesõiduki sildumise võimaldamine	Kurkse Sadam OÜ 10701985, info@kurksesadam.ee, +372 5036435 Kirjeldus Harrastusmeresõitjate ja kohalike kalurite väikelaevade ja paatide teenindamine ja baseerumine
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel	Aleksandr Gavriljuk 35704060368, info@kurksesadam.ee, 5036435 Kirjeldus -

Sadamas osutatakse järgmiseid lisateenuseid

Liik	Teenuse osutaja
Slipp	Kirjeldus -
Elekter	Kirjeldus -
Prügivastuvõtt	Kirjeldus -
Veesõidukitelaenus	Kirjeldus -
Joogivesi	Kirjeldus - Kogus: 10m ³
Parkla	Kirjeldus -
Jalgrattalaenus	Kirjeldus -
WC	Kirjeldus -

Laeva ühendamise võimalus sidesüsteemiga
Ei

Laeva ühendamise võimalus energiasüsteemidega
Jah

10. Reisijate teenindamise korraldus sadamas

Laevale ja laevalt mahamineku korraldus
Sadam ei osuta reisijatele teenuseid

Piletimüügi korraldus
Sadam ei osuta reisijatele teenuseid

Ohutusnõuded
Sadam ei osuta reisijatele teenuseid

Teenused reisijatele
Sadam ei osuta reisijatele teenuseid

11. Meditsiiniabi, tuleohutuse ja pääste korraldus

Meditsiinivahendite olemasolu
Ei

Tuleohutusnõuded sadamas seisvatel veesõidukitel

- Tuleohutusnõuete täitmise eest väikelaeval vastutab väikelaeva kapten või asendav isik.
- Tulekahjust laevas või tulekahju avastamisest sadama-alal on väikelaevajuht või teda asendav isik kohustatud teatama viivitamatult hädaabinumbrile 112 ja teavitama sadamakaptenit

Tuleohutusvahendite paiknemine
Angaaris on tulekustutid.

Hädaabinumber
112

Valveteenus
Jah

Valveteenuse kontakt
• 112 -

Valveteenuse lisainfo
•
