

# KÄRDLA SADAM

## EESKIRI

Kinnitatud kuupäev  
09.07.2025

## 1. Sadama pidaja ettevõtluse vorm

Üldosa

-

Ärinimi	Registrikood
Sihtasutus Hiiumaa Sadamad	90014553

---

## 2. Sadama põhiandmed

Sadama nimi	Sadama kood
KÄRDLA SADAM	EE KDL

Ülesanne

Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)

Navigatsiooni periood	Sadama tööaeg
01.05 - 30.09	Navigatsioonihooajal on sadam avatud sildumiseks ööpäevaringselt 7-l päeval nädalas.

Kohaliku aja erinevus UTC-st

Suveajal +3 tundi (märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri viimase pühapäevani) ja talveajal +2 tundi

## Kontakt

Aadress

Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Sadama tn 30, 92411

Telefon	E-post
+372 56662514	sadam@hiiumaa.ee

---

### 3. Sadama tehnilised andmed

#### Teenindavate veesõidukite andmed

Kogumahutavus

Alla 500

Suurim pikkus

24 m

Suurim laius

8 m

Suurim süvis

3,2 m

#### Sissesõidutee piirangud

Sissesõidutee väikseim laius

35 m

Sissesõidutee väikseim sügavus

EH2000

3,2 m

#### Kaid

	Pikkus (m)	Sügavus EH2000 (m)
Idakai E Ujuvkai	122 m	2,7 m
Kai B parem külg (sadama poolt vaadatuna) Ujuvkai	48 m	2,7 m
Kai B vasak külg (sadama poolt vaadatuna) Ujuvkai	48 m	3,2 m
Kai C Ujuvkai	48 m	2,7 m
Kai D Ujuvkai	48 m	2,7 m
Kai H Ujuvkai	12 m	1,7 m
Kalurite kai G Ujuvkai	24 m	1,3 m
Põhjakai A Statsionaarne kai	38 m	3,1 m
Teeninduskai F Statsionaarne kai	50 m	2,8 m

#### **4. Sadamaala**

Sadama asukoht

-

Maa-ala kirjeldus

Sadama maa-ala üldpindala 11 782 m<sup>2</sup>

Maa-ala pindala

25910,93m<sup>2</sup>

Akvatooriumi pindala

251718m<sup>2</sup>

Sadama skeem

# KÄRDLA

## HIIMUMAA SADAMAD

59° 00' 37,20" N  
022° 45' 15,60" E

  

### TERE TULEMAST KÄRDLA SADAMASSE!

**Sadamas on 88 kai kohta ja 15 kohta matkautodele.**

- Mootorsõidukiga kai peale sõitmine on lubatud ainult slipi kasutamiseks ja laevade varustamiseks.
- Slipi kasutamine on tasuta.
- Slipp ja teeninduskai tuleb vabastada kohe pärast aluse veeskamist.
- Alust vedanud sõiduki ning tüüja treileri saab parkida sadama parklasse.
- Matkautodele on sadama alal eraldi kohad. Sadama parklas ööbimine ei ole lubatud.
- Öörahu kehtib kell 23-6.
- Aluse omanik ja külaline on kohustatud täitma sadama töötaja korraldusi ja juhiseid.
- Aluse omanik vastutab tema poolt sadamasse kutsutud külaliste eest.
- Sadam ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida sadamas õnnetuse või pahatahtliku tegevuse puhul.
- Sadama külalistel oodatakse hoolivat suhtumist keskkonda. Palun tekitage võimalikult vähe prügi ja kasutage joogivett säästlikult.

### WELCOME TO KÄRDLA MARINA!

**There are 88 berthing places and 15 places for camping cars at our harbour.**

- Cars allowed on quays only while using the slipway or equipping a ship.
- Using the slipway is free of charge.
- Slipway and service quay should be cleared out right after the boat is on water.
- Cars and trailers can be parked at the parking lot and not on the quays.
- Camping car places are available at the harbour area. An overnight stay in the parking lot is not allowed.
- Silence is expected from 11 p.m. until 6 a.m.
- Boat owners and guests should follow the instructions of the harbour staff.
- Boat owners are responsible for their guests.
- The harbour can't take responsibility for possible accidents or malicious activities.
- Respectful attitude is expected from visitors towards environment. No littering or waste of tap water.

  

Sadama info	Pesumasin	Slipp
Harbour office	Washing machine	Slipimaja
Wifi	Elekter	Waste
Wifi	Kraanivesi	Septikupump
Tualett	Tap water	Waste water pump-out
Tualett	Külaliskohad	Restoran
Dušš	Päästevahendid	Restaurant
Saun	Life-saving equipment	Rand
Saun		Beach

Parka	Jahtklubi Dago	Sadamas ujumine keelatud
Parka	Yacht Club Dago	Sadamas kalapüük keelatud
Bussipeatus	Paadiremont	Lainetuse tekitamine keelatud
Bussipeatus	Boat repair	Sadama-alal on videovalve
Lennujaam	Paadipesu	Video surveillance
Lennujaam	Boat washing	
Pood	Talvehoid	
Pood	Winter storage	
Tankla	Puhkeala	
Tankla	Rest area	

Palun võta ühendust, kui kasutate sadamas pakutavaid teenuseid:  
Please contact us if you are using the harbour services:

sadamad@hiiumaa.ee  
+372 5666 2514

## Kaldajoone punkt

Põhjalaius

59° 00' 37,200"N

Idapikkus

22° 45' 15,600"E

## **5. Keskkonnakaitse nõuetest ja lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud**

Keskkonnakaitse nõuetest ja lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud

Üldised keskkonnakaitse nõuded põhinevad kehtival seadustel, MARPOL konventsioonil ja sadama reeglitel. Kõik sadamas tegutsevad ettevõtted, väikelaevaomanikud, külalised ja külalised on kohustatud täitma keskkonnakaitse nõudeid.

Sadamas on keelatud ohtlike kaupade laadimine, lossimine ja käitlemine.

Reostustõrjeplaan

<https://www.sadamaregister.ee/sadam/452>

Laevajätmete vastuvõtmise ning käitlemise kava

<https://www.sadamaregister.ee/sadam/452>

---

## 6. Veesõidukite sadamasse sisenemise, seismise ja sadamast lahkumise korraldus

Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teavitamise korraldus

Väikelaeva juht peab teavitama sadamakaptenit sadamasse saabumisest ja lahkumisest võimalikult varakult ette.

Informatsiooni väikelaeva lähenemisest sadamale või sealt lahkumiseks saab edastada sadamakaptenile e-posti aadressil [sadam@hiiumaa.ee](mailto:sadam@hiiumaa.ee) või telefonil +372 566662514, lahkumisel ka sadama kontoris. Lahkumisel võib teavitada ka sadamakontorit.

Kaikoha rendilepingut omavad väikelaevad sisenemis- ja väljumisluba ei vaja.

Sisenemis- ja väljumisloa andmise korraldus

Väikelaeva juht peab teavitama sadamakaptenit sadamasse saabumisest ja lahkumisest võimalikult varakult ette.

Informatsiooni väikelaeva lähenemisest sadamale või sealt lahkumiseks saab edastada sadamakaptenile e-posti aadressil [sadam@hiiumaa.ee](mailto:sadam@hiiumaa.ee) või telefonil +372 566662514, lahkumisel ka sadama kontoris. Lahkumisel võib teavitada ka sadamakontorit.

Kaikoha rendilepingut omavad väikelaevad sisenemis- ja väljumisluba ei vaja.

Sadamakapten võib keelata aluse sadamast lahkumise järgmistel juhtudel:

- sadamatasud või -teenused on maksmata
- politsei või muu amet keelab alusel sadamast lahkuda
- alus ei ole merekõlbulik
- alusel ei ole piisavalt meeskonnaliikmeid
- teised asjaolud, mis võivad olla meeskonnaliikmetele eluohtlikud või keskkonnale kahjulikud

Sisenemis- ja lahkumisteatise menetlemise korraldus

Sadamasse sisenemiseks ja väljumiseks on vajalik luba sadamakaptenilt, kes annab väikelaevale vajaliku info ja määrab kaikoha (külalisalustele).

Väikelaeva sisenemine ja lahkumine tuleb vormistada Kärdla sadama kontoris.

Kaikoha rendilepingut omavad väikelaevad sadamasse sisenemis- ja väljumisluba ei vaja.

Vajalik informatsioon aluste kohta, kes siseneb sadamasse:

- väikelaeva nimi või registreerimisnumber
- lipuriik
- väikelaeva kodusadama/jahtklubi nimi
- saabumise ja lahkumise aeg
- kapteni nimi ja kontaktandmed
- väikelaeva pikkus
- inimeste arv pardal
- lähte- ja sihtsadam

Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsuste ning dokumentide vormistamise korraldus

Kärdla sadamas ei ole rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkti ja sadamas ei osuta piirikontrolli teenuseid väikelaevadele.

Kolmanda riigi väikelaeva saabudes, juhul kui laev ei ole enne läbinud piirikontrolli, informeerib sadamakapten viivitamatult piirivalvet. Enne piirivalve saabumist ei tohi keegi väikelaevalt lahkuda, toimetada kaldale kaupu või esemeid, samuti ei tohi keegi minna väikelaeva pardale. Alus peab läbima

KÄRDLA SADAM Eeskiri

kohustusliku piirikontrolli lähimas piiripunktis, mis on avatud rahvusvahelistele vedudele.

Piirikontroll viiakse läbi vastavalt kehtivatele seadustele.

Aluse kapten peab ette näitama järgmised dokumendid:

meeskonnaliikmete nimekirja, 2 koopiat

eesti aluse puhul piisab ühest koopiast

meeskonnaliikmete isikutunnistused

laeva dokumendid, mis kinnitavad laeva omanikuks olemist

Kui laevaomanik ei ole pardal, peab ette näitama notariaalselt kinnitatud volituse, rendilepingu või teise

dokumendi, mis aluse seaduslikku kasutamist. Legaalse kasutamise tõenduseks on ka omaniku poolt

allkirjastatud meeskonnaliikmete nimekiri. Kärdla sadamas ei ole rahvusvaheliseks liicluseks avatud

piiripunkti ja sadamas ei teostata piirikontrolli väikelaevadele.

Piiripunkt

Puudub

Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja sadamast väljumisel

Infot saab edastada sadamakaptenile telefonil +372 56662514 või e-posti aadressil

[sadam@hiiumaa.ee](mailto:sadam@hiiumaa.ee), samuti sadama kontoris E – P kella 09.00 - 13:00 ja 15:00-20.00.

---

## 7. Nõuded sildunud veesõidukitele

Keelud, kohustused, piirangud ning muud tingimused

Väikelaev võib sadamas seista üksnes sadamakapteni loal.

Kõik sadamakapteni korraldused, mis puudutavad väikelaevade viibimist sadamas on kohustuslikud väikelaeva juhtidele, laevaomanikele, laevameeskonna liikmetele kui ka ujuvvahendi eest vastutavale isikule.

Väikelaevadel on õigus kasutada sadama kaikohti vastavalt sadama eeskirjas sätestatud tingimustele olles eelnevalt tasunud sadama hinnakirjas kehtestatud tasud.

Väikelaeval on õigus kasutada vaid talle määratud kaikohta. Omavoliliselt ümberpaigutatud laevad paigutatakse omale kohale tagasi ja laeva omanikult nõutakse sisse ümberhaalamise tasu.

Väikelaevade sildumisotsad peavad olema kinnitatud nii, et oleks tagatud ohutu seismine sadamas igasuguse ilmaga ja laev ei kujutaks endast ohtu teistele laevadele ning sadama rajatistele.

Sildumisotsad peavad olema kinnitatud ainult selleks ette nähtud pollarite või aasade kulge.

Sadama veealal ei ole lubatud kasutada ankrut v.a. sadamakapteni kirjalikul loal või hädaolukorras.

Kai ääres seisval laeval on lubatud kasutada sõukruvide käitamist kõige madalamatel pööretel peamasina ettevalmistamiseks merele minekul ja haalamiseks. Pikemaajaline sõukruvide käitamine ei ole lubatud.

Kõikidel sadamas seisvatel laevadel peab olema nõuetekohane märgistus (nimi või number laeva pardal).

Väikelaeva juht peab kindlustama ohutu väikelaeva seismise sadamas iga ilmaga, inimeste peale- ja mahamineku ning seal oleva vara kaitse. Kärdla sadam ei kanna mistahes vastutust sadama territooriumil väikelaeva omaniku vara ja väikelaeva reisijate tervise/ohutuse eest.

Kaldavoolu kasutamine tuleb rendilepingut omavate väikelaevade omanikel kooskõlastada sadamakapteniga.

Kõikidest sadama varade ja meremärkide lõhkumise ja vigastamise juhtudest tuleb viivitamatult teavitada sadamakaptenit.

Juhul kui laeva seismine sadamas või manööverdamine veealal toob kaasa materiaalselt kahju hüdrotehnilistele rajatistele või teistele laevadele, peab selle omanik need korvama kahjustatud laeva omaniku või sadamapidaja nõudmisel.

Märgates tekkinud või tekkida võivaid kahjustusi kaidel ja teistel sadamarajatistel või naaberlaeval (otsad lahti, vender pole õiges kohas, purunenud detailid jne) teatab seda märganud isik sellest koheselt sadamakaptenile.

Sadamas on keelatud:

väikelaevade ümberpaigutamine ning veest välja (vette) tõstmine mobiilse kraanaga ilma sadamakapteni loata;

heita või pumbata üle parda reo- või naftasaadusi sisaldavat vett;

pesta laeva (tanke, tekke ja tekiehitis) juhul, kui pesuvesi reostab sadama veeala (sisaldab õli või muid keskkonnale kahjulikke aineid);

väikelaeva omavoliline elektrivõrku lülitamine;

väikelaeva WC kasutamine kui puudub fekaalvee kogumise paak;

WC-de ja septitankide tühjendamine sadama veealal;

kanistrite, õli ja kütuse vaatide ja muu isikliku vara hoidmine kail;

jäätmete paigaldamine mujale kui selleks ette nähtud konteineritesse;

väikelaeva juhi või teda asendava isiku loata minek väikelaevale;

pidada väikelaevas vaktsineerimata loomi ja jätta loomi väikelaeva või sadama territooriumile järelvalveta;

#### KÄRDLA SADAM Eeskiri

kuulata väikelaeval valju muusikat või käituda teisi inimesi häirivalt, öörahu sadamas on alates 23.00 kuni 6.00.

ujuda sadama veealal;

ronida sadama muulikividel;

jätta alaealisi lapsi sadamaalale järelvalveta.

Kärdla sadam ei vastuta mistahes kahjude eest, mis võivad tekkida sadamaalal, sealhulgas varguste, vandalismi, tormi, õnnetuse ja/või tuleõnnetuse jms tagajärjel.

Sadamakaptenil on õigus esitada väikelaevale laevaliiklust puudutavaid erinõudeid, keelata väikelaevade sadamasse sisse- ja väljasõitu ja sadama veealast läbisõitu.

Sadamakapten võib nõuda sadamasse sisenejalt kolmanda osapoole vastutuskindlustuse olemasolu.

Sildunud veesõidukite sise- ja tekitööde, müra ja jäätmeid tekitavate tööde teostamise, keevitustööde, lahtise tulega tööde, pardataguste tööde, paatide ja parvede veeskamise, ballasti pumpamise ja tankide pesemise ning peamasina remondi korraldus

Väikelaeva omanik on kohustatud kooskõlastama sadamakapteniga tööd, mis tekitavad suurt müra ja prahti. Kevadisel väikelaeva veealuse osa puhastamisel vanast mürkvärvist ja uue värviga katmisel peab selle omanik tagama sadama territooriumi puhtuse ja keskkonna ohutuse. Nimetatud töödeks tuleb kasutada ainult selleks ette nähtud kohta (staapelplats). Töödeks kasutatava ala pind tuleb katta killega. Keevitus- või muude tuleohtlike tööde tegemiseks tuleb esitada kirjalik taotlus sadamakaptenile. Loa saamisel tuleb tööde alustamisest ja lõpetamisest teavitada sadamakaptenit.

Pardatagustest töödest tuleb informeerida sadamakaptenit ja tagada sadama veeala puhtus.

Tuukritööde võimalus

Ei

---

## 8. Veeliikluse korraldamine akvatooriumil

Veesõidukitele esitatavad nõuded sadama akvatooriumil liiklemisel normaal- ja eritingimustes, manööverdramisel ja ümberpaigutamisel

Tuulekiirusega üle 15 m/s või nähtavusega alla 50 m ei ole sadama veealal liiklemine üldjuhul lubatud.

Sadamakapten võib anda selleks loa koostöös väikelaeva juhiga, arvestades laeva tehnilisi iseärasusi ja ilmastikuolusid (tuul, laine).

Sadama veealal liiklemisel ja manööverdramisel peab väikelaeva juht valima sellise kiiruse, et ei tekiks ahtrilainet ja väikelaev säilitab juhitavuse rooli abil. Kiiruspiirang sadama veealal on 3 sõlme.

Liiklemine ja manööverdramine peab olema ohutu nii väikelaevale endale kui ka teistele veealal asuvatele väikelaevadele, samuti sadama rajatistele.

Väikelaeva rooli-, ankru-, ja haalamisseadmed peavad olema töökorras ja kasutamiseks valmis.

Tulenevalt sadamasuu lausest (30 m) tuleb tugeva ida- ja põhjakaarte tuultega sadamasse sisenemisel olla eriti ettevaatlik.

Olenevalt ilmastikutingimustest võib veetase sadamas erineda arvestuslikust nullnivoost.

Väikelaevade liiklemine sadama veealal on lubatud ainult kooskõlastatult sadamakapteniga.

Laevade liikumisel sadama veealal ja sissesõidukanalis kehtivad „Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise reeglid“ (COLREG).

Väikelaevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eelistus, v.a. juhul kui tegu on hädaolukorraga.

Väikelaevade ümberpaigutamine sadama veealal on lubatud üksnes sadamakapteni loal.

Sadama veealal on keelatud vigursõit ning igasugused pukseerimised lõbusõidu eesmärgil.

Sadama veealal on keelatud liiklemine jettidega.

Sadama veealal liiklevad väikelaevad peavad olema registreeritud vastavalt kehtivale seadusandlusele ning nende juhid peavad omama kehtivat juhitunnistust.

### Sildumise korraldus

Kaikohta üürilepingu sõlminud väikelaevad silduvad sadamapidaja poolt ettenähtud kohas.

Eriolukordadel (tugev tuul) ja eelnevalt sadamakapteniga kooskõlastatult võib silduda sadama varjulise kaide äärde.

Sadamas kaikohta püsivalt mitte rentivatele väikelaevadele (külalised) määrab sildumiskoha sadamakapten.

Sildumis- ja poiotsad tuleb kinnitada ja vendrid kohale asetada nii, et ohutu seismine oleks tagatud iga ilmaga.

### Pukseerimise korraldus

Sadamal puksiir puudub.

Pukseerimistöid sadamas võib teha vaid eriolukorras ja sadamakapteni loal.

### Jääloludes liiklemise ja jäämurdja tellimise korraldus

Kärdla sadamas riiklikku jäämurdja teenindust ei ole, sadam on jäätumise korral navigatsiooniks suletud.

Erinõuded sõltuvalt veesõiduki klassist ja laadungi iseloomust

Erinõuded esitab väikelaevale sadamakapten vastavalt vajadusele.

## 9. Sadamas osutatavad teenused

### Sadamas osutatakse järgmiseid sadama põhiteenuseid

Liik	Teenuse osutaja
Veesõiduki sildumise võimaldamine	Sihtasutus Hiiumaa Sadamad 90014553, sadam@hiiumaa.ee, +372 56662514
	Kirjeldus -
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel	Sihtasutus Hiiumaa Sadamad 90014553, sadam@hiiumaa.ee, +372 56662514
	Kirjeldus -

### Sadamas osutatakse järgmiseid lisateenuseid

Liik	Teenuse osutaja
Muu Laevaheitmete vastuvõtt	Kirjeldus Olmeprügi, heitvete, ja pilsivete vastuvõtt
Parkla	Kirjeldus Parkla avatud sadama külalistele
Kütus	Kirjeldus Sadama tankla, diislikütus, bensiin 98 Kogus: 10t
Elekter	Kirjeldus -
Slipp	Kirjeldus -
Wi-Fi	Kirjeldus -
Dušš	Kirjeldus -
Muu Saun	Kirjeldus -
Joogivesi	Kirjeldus - Kogus: 1m <sup>3</sup>
WC	Kirjeldus -

## KÄRDLA SADAM Eeskiri

Liik	Teenuse osutaja
Jalgrattalaenus	Kirjeldus -
Muu Talvehoiustamine ja hooldustööd	Kirjeldus Yachts Service OÜ
Kohvik/Restoran	Kirjeldus Restoran
Muu Matkaautode parkla	Kirjeldus 15 kohta
Pesupesemise võimalus	Kirjeldus Pesumasinad, kuivatid
Muu Majutus	Kirjeldus -

Laeva ühendamise võimalus sidesüsteemiga  
Ei

Laeva ühendamise võimalus energiasüsteemidega  
Jah

---

### 10. Reisijate teenindamise korraldus sadamas

Laevale ja laevalt mahamineku korraldus

-

Piletimüügi korraldus

-

Ohutusnõuded

-

Teenused reisijatele

-

## 11. Meditsiiniabi, tuleohutuse ja pääste korraldus

Meditsiinivahendite olemasolu

Ei

Tuleohutusnõuded sadamas seisvatel veesõidukitel

Sadamas seisvate väikelaevade pääste- ja tuletõrjevarustus peab olema töökorras ja vastama kehtivatele nõuetele.

Tuleohtlikud tööd väikelaeval peavad olema kooskõlastatud sadamakapteniga.

Tulekahjust laevas või tulekahju avastamisest sadamaalal on väikelaeva juht või teda asendav isik kohustatud viivitamatult teatama hädaabinumbri 112 ja teavitama sadamakaptenit.

Tulekahju likvideerimist laeval juhib väikelaeva juht või teda asendav isik.

Tulekahju puhkemise korral sadamaalal või sadamas seisval alusel, kuulutatakse sadamas välja üldhäire. Vajadusel saavad teiste aluste meeskonnad osutada abi tulekahju kustutamisel või tule levimise tõkestamisel.

Kõigi väikelaevade juhid peavad olema valmis vajadusel oma alusega viivitamatult sadamast lahkuma. Lahtise tule tegemine sadama territooriumil on sadamakapteni kirjaliku loata keelatud. Tule tegemine on lubatud grillimiseks ettenähtud kohtades.

Keelatud on risustada juurdepääsuteid, mis viivad sadamas seisvate väikelaevade ja päästevahendite juurde.

Tuleohutusvahendite paiknemine

Sadama kaid on varustatud päästepostidega (viskeliiniga päästerõngas, redel, pootshaak, tulekustuti), mis on nähtaval kohal ja neile on tagatud juurdepääs.

Hädaolukordades on kõik tulekustutusvahendid, päästevahendid ja esmaabivahendid kõikidele sadama territooriumil viibivatele isikutele kasutamiseks.

Hädaabinumber

112

Valveteenus

Jah

Valveteenuse kontakt

- 

Valveteenuse lisainfo

-