SALMISTU SADAM
EESKIRI

Kinnitatud kuupäev
04.09.2026

Sisukord

1. Sadama pidaja ettevõtluse vorm
2. Sadama põhiandmed
3. Sadama tehnilised andmed
4. Sadamaala
5. Keskkonnakaitse nõuetest ja lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud
6. Veesõidukite sadamasse sisenemise, seismise ja sadamast lahkumise korraldus
7. Nõuded sildunud veesõidukitele
8. Veeliikluse korraldamine akvatooriumil
9. Sadamas osutatavad teenused
10. Reisijate teenindamise korraldus sadamas
11. Meditsiiniabi, tuleohutuse ja pääste korraldus

1. Sadama pidaja ettevõtluse vorm

Ärinimi	Registrikood
Kuusalu Vallavalitsus	75033496

2. Sadama põhiandmed

Sadama nimi	Sadama kood
SALMISTU SADAM	EE SAM

Ülesanne
Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)

Aadress
Harju maakond, Kuusalu vald, Salmistu küla, Sadama tee 26, 74629

Telefon	E-post
+372 5330 7301	madis.praks@kuusalu.ee

Navigatsiooni periood	Sadama tööaeg
01.05 - 30.09	08:00 - 20:00

Kohaliku aja erinevus UTC-st
Suveajal +3 tundi (märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri viimase pühapäevani) ja talveajal +2 tundi

3. Sadama tehnilised andmed

Teenindavate veesõidukite andmed

Kogumahutavus
Alla 500

Suurim pikkus
13,5 m

Suurim laius
3,5 m

Suurim süvis
1,7 m

Lisainfo
sildumiskohtade arv: püsikohad 65, lisakohad 5

Sissesõidutee piirangud

Sissesõidutee väikseim laius
19 m

Sissesõidutee väikseim sügavus EH2000
2,3 m

Kaid

	Pikkus (m)	Sügavus EH2000 (m)
IDAKAI nr.2 Ujuvkai	55 m	2,3 m
LÄÄNEKAI nr.3 ida poolne külg Ujuvkai	45 m	2,3 m
LÄÄNEKAI nr.3 lääne poolne külg Ujuvkai	45 m	1,4 m
Teenuskai nr. 1 Statsionaarne kai	29,5 m	2,3 m

4. Sadamaala

SALMISTU SADAM Eeskiri

Põhjalaius
59° 29' 49,590"N

Idapikkus
25° 22' 02,670"E


Maa-ala pindala
11834,91 m²

Akvatooriumi pindala
8973 m²

Maa-ala kirjeldus
-

Sadama asukoht
-

Sadama skeem



5. Keskkonnakaitse nõuetest ja lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud

Keskkonnakaitse nõuetest ja lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud

- Väikelaevade tankimisel, õli vahetamisel jne tuleb vältida nende ainete sattumist sadama akvatooriumisse ja territooriumile.
- Reostusest teavitada koheselt sadamakaptenit.

Reostustõrjeplaan

-

Laevajäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kava

-

---

6. Veesõidukite sadamasse sisenemise, seismise ja sadamast lahkumise korraldus

Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teavitamise korraldus
Laev, mis saabub sadamasse väljaspoolt Schengeni viisaruumi, peab piirikontrolli läbimiseks siirduma lähimasse piiripunkti (Pirita sadam) kuna Salmistu sadamas puudub avatud piiripunkt.
Eelnev teavitamine sadamasse sisenemisel ei ole vajalik.
kokkuleppel helistamisega sadamakaptenile.

Sisenemis- ja väljumisloa andmise korraldus
Sadamast lahkumine on lubatud pärast teenuste eest tasumist.
kokkuleppel helistamisega sadamakaptenile.

Sisenemis- ja lahkumisteatise menetlemise korraldus
Pole vajalik

Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsuste ning dokumentide vormistamise korraldus
Puudub puudub

Piiripunkt
Puudub

Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja sadamast väljumisel
puudub

---

7. Nõuded sildunud veesõidukitele

Keelud, kohustused, piirangud ning muud tingimused

Sadamas on keelatud:

- kasutada alustel WC-d, kui puudub fekaalvete kogumise paak;
- kanistrite, õli ja kütuse vaatide hoidmine kail
- prahi viskamine vette ja kaile;
- pidada laevas vaktsineerimata loomi;
- alustele omavoliline minek;
- kütteainete ja õlide hoidmine kail;
- viibimine ebakaines olekus;
- teostada tuleohtlikke töid ilma volitatud isiku kirjaliku loata;
- alustel kuulata valju muusikat või käituda rahu häirivalt alates 22:00 kuni 09:00;
- suitsetada teeninduskail;
- punkerdada aluseid liikuvast tanklast (kütusetakso);
- ujuda sadamabasseinis ja merekanalis.
  Sadma üldreeglid:
- Sadamakapteni korraldused, mis puudutavad laevade seismist või ümberpaigutamist sadamas on kohustuslikud nende omanikele ja kasutajatele.
- Laevade sildumisotsad peavad olema kinnitatud nii, et oleks tagatud ohutu seismine sadamas igasuguse ilmaga ja ka naaber laevadele.
- laevade omanikud vastutavad ise oma laeva ohutu seismise eest sadamas. Kui laeva omanik ise ei viibi Eestis on ta kohustatud andma sadamale kellegi kontakt telefoni kes vastutab laeva eest.
  -Kõikidel sadamas seisvatel laevadel peab olema nõuetekohane märgistus (nimi või number laeva pardal).
  -Kapten peab kindlustama inimeste ohutu laevale peale- ja mahamineku ja seal oleva vara kaitse.
  -Sadam ei vastuta laeva omaniku vara ega aluse eest.
  -Sildumine teeninduskai äärde võib toimuda ainult kütuse- ja magevee tankimiseks, jäätmete äraandmiseks või WC tankide ja pilsivee väljapumpamiseks.
  -Tankimisel on laeva kapten kohustatud tagama ohutu tankimise vältimaks reostust.
  -Kai ääres seivatel laevadel on keelatud sõukruviga töötada v.a. mootori soojendamine minimaalsetel pööretel.
  -Laevade talvitumiseks Salmistu sadama territooriumil tuleb kokku leppida sadamakaptenga. Talvitumiseks peab olema laev tõstetud kiilplokile või treilerile, mis tagab laeva ohutu seismise.
  -Kõikidel laeva kiilplokkidel ja treileritel peab olema laeva nimi või number. Kiilplokid ja treilerid peavad olema puhtad ja värvitud. Treilerite kummid peavad olema täis. Ilma markeerimata sadamasse jäetud kiilplokid loetakse kui omanikuta kiilplokkideks ja kuuluvad likvideerimisele.
- Suvisel ajal 01.05 – 30.19 on kiilplokkide ja paaditreilerite hoidmine sadamaterritooriumil tasuline.

NB! VASTUTUS LAEV OHUTU SEISMISE EEST SADAMAS LASUB LAEVA KAPTENIL.
Laeva kapten on vastutav meeskonna ja reisijate ohutu maale ja laeva mineku eest.
Kõikidest hüdrotehniliste seadmete ja meremärkide lõhkumise või vigastamise juhtudest tuleb teavitada sadamateenistust.
Väljaspool navigatsiooni perioodi on õigus sadama territooriumil viibida ainult kokkuleppel sadamakapteniga.

Grillimine nii gaasi kui söegrilliga sadama territooriumil ja kaidel rangelt keelatud. Igasuguse lahtise tule seal hulgas lõkke tegemine rangelt keelatud.
Kalastamine ujuvkaidel keelatud.

Sildunud veesõidukite sise- ja tekitööde, müra ja jäätmeid tekitavate tööde teostamise, keevitustööde, lahtise tulega tööde, pardataguste tööde, paatide ja parvede veeskamise, ballasti pumpamise ja tankide pesemise ning peamasina remondi korraldus
Suuremahulisi remondi- ja värvimistöid Salmistu sadamas ei teostata. Remonditööd alustel, mis tekitavad müra või rohkelt jäätmeid, on vaja kooskõlastada sadamakapteniga.

Tuukritööde võimalus
Ei

---

8. Veeliikluse korraldamine akvatooriumil

Veesõidukitele esitatavad nõuded sadama akvatooriumil liiklemisel normaal- ja eritingimustes, manööverdamisel ja ümberpaigutamisel
Tuule NE ja E tugevusega 15 m/sek ja lainekõrgusega 1 m on laevaliiklus sadama akvatooriumil keelatud.

- Kõikide aluste liikumiskiirus kogu sadama veealal ei tohi ületada 3 sõlme ja aluse kapten peab tagama ohutu liiklemise.
- Aluste ümberpaigutamist võib teostada ainult sadamakapteni loal. Sisse- ja väljasõidul on eelis väljasõitvatel laevadel.

Sildumise korraldus

- Sildumise koha määrab sadamakapten.
- Sildumisel tuleb järgida head meretava.
- Sildumisel ei tohi ohustada teisi väikelaevu ega sadamarajatisi.
- Sildumisotsad tuleb kinnitada ja vendrid asetada nii, et ohutu seismine nii oma kui kõrvalseisvatele alustele oleks tagatud iga ilmaga.
- sadamakapteni nõudmisel on väikelaeva kapten kohustatud lisama vendreid ja kinnitusotsi, et tagada teiste väikelaevade ohutu seismine sadamas.

Pukseerimise korraldus
Sadama akvatooriumil väikelaevade pukseerimist ei toimu.

Jääoludes liiklemise ja jäämurdja tellimise korraldus
Laevaliiklust jääoludes ei toimu.

Erinõuded sõltuvalt veesõiduki klassist ja laadungi iseloomust
Puuduvad

---

9. Sadamas osutatavad teenused

Sadamas osutatakse järgmiseid sadama põhiteenuseid

Liik	Teenuse osutaja
Veesõiduki sildumise võimaldamine	Kuusalu Vallavalitsus 75022568, Vallavalitsus@kuusalu.ee, 6066370 Kirjeldus -

Sadamas osutatakse järgmiseid lisateenuseid

Liik	Teenuse osutaja
Slipi kasutamise võimaldamine	Kirjeldus -
Muu Fekaal- ja pilsivee vastuvõtt	Kirjeldus Fekaal ja pilsivee vastuvõtt teeninduskail
Elekter	Kirjeldus Elekter sadamas ja ujuvkaide teeninduspostides
Joogivesi	Kirjeldus Joogivesi sadama ujuvkai teeninduspostides Kogus: 5m

Laeva ühendamise võimalus sidesüsteemiga
Ei

Laeva ühendamise võimalus energiasüsteemidega
Jah

---

10. Reisijate teenindamise korraldus sadamas

Laevale ja laevalt mahamineku korraldus
-

Piletimüügi korraldus
-

Ohutusnõuded
puuduvad

Teenused reisijatele
puuduvad

---

11. Meditsiiniabi, tuleohutuse ja pääste korraldus

Meditsiinivahendite olemasolu
Ei

Tuleohutusnõuded sadamas seisvatel veesõidukitel
Tulekahju likvideerimist väikelaeval juhib väikelaeva kapten. Kõrvalasuvatel laevadel kuulutatakse välja üldhäire. Tulekahju puhkemisel sadamas või sadamas seisval väikelaeval peavad kõik teised väikelaevad valmis seadma tuletõrje- ja päästevahendid, samuti peamasina, et osutada abi tulekahju kustutamisel ja vajaduse korral evakueeruda. Tuletõrje- ja päästevahendid peavad olema töökorras ja neile peab olema tagatud vaba juurdepääs.

Tuleohutusvahendite paiknemine
Ujuvkaidel ja teenuskail 6 kg. kustutid

Hädaabinumber
112

Valveteenus
Jah

Valveteenuse kontakt
Kuusalu Vallavalitsus 112 tel.53307301

Valveteenuse lisainfo
puudub